



Filtro duplo

RP 51411/02.09 Substituído: 08.08 1/18

Tipo 250/450 LDN 0040 até 1000; 250/450 LD 0003, 0015, 0018

Tamanho nominal de acordo com DIN 24550: 0040 até 1000 Tamanho nominal de acordo com BRFS: 0003, 0015, 0018 Pressão nominal 250; 450 bar Conexão até SAE 2" Temperatura de operação -10 °C até +100 °C

Instruções de montagem, operação e manutenção



Conteúdo

Aplicação Índice Página - Filtração de fluidos hidráulicos e graxas Aplicação, características - Filtração de fluidos e gases Montagem, elemento filtrante, acessórios, - Montagem direta nas tubulações curvas características, qualidade e normalização 2 - Proteção contra desgaste de componentes do sistema Dados para pedidos 3 - Modo de operação contínuo devido ao tipo de construção do Tipos preferenciais 4, 5 filtro duplo. Dados para pedidos: Elemento sinalizador elétrico para o indicador de contaminação do filtro 6 Características 6 Conectores Símbolos 7 - Filtro para a montagem em linha Dados técnicos - Superficie de filtragem extremamente grande Curvas características 9...12 - Perda de pressão reduzida Dimensões 13, 14 - Materias filtrantes especiais altamente eficazes Peças de reposição 15...17 - Possibilidades de aplicação variadas

18

Montagem

Parte superior do filtro com entrada e saída, bem como pino de encaixe para elemento filtrante. Copo do filtro desrosqueia para baixo. Materiais: Veja lista de peças de reposição.

Estão disponíveis outras execuções desta versão sob encomenda.

Elemento filtrante

Plissamento tipo estrela com espessura da plissa otimizada e em diferentes materiais do filtro.

O elemento filtrante é o componente mais importante do sistema "FILTRO" em relação à disponibilidade e proteção contra desgaste das instalações.

Critérios decisivos para a seleção são a classe de contaminação necessário do fluido de operação, ΔP inicial e a capacidade de retenção de partículas.

Mais informações detalhadas constam no nosso folheto "Elementos filtrantes".

Acessórios

Indicador de contaminação do filtro

O filtro está essencialmente equipado com indicador ótico mecânico de contaminação. A conexão do indicador de contaminação elétrico ocorre através do elemento sinalizador elétrico com 1 ou 2 contatos que tem de ser encomendado separadamente. O elemento sinalizador elétrico é encaixado no indicador ótico mecânico de contaminação e preso com um anel de segurança.

Válvula de desaeração

Para ventilação do filtro na operação e para desmontagem segura da pressão de operação.

Curvas características

Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima, veja área Download http://www.eppensteiner.de.


Curvas características adicionais relativas aos filtros deste catálogo são encontradas no programa de cálculo do filtro.

Qualidade e normalização

O desenvolvimento, fabricação e montagem de filtros industriais BRFS e elementos filtrantes BRFS ocorre conforme o sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2000.

Os filtros de pressão para aplicações hidráulicas segundo o RP 51411 são produtos sob pressão segundo o artigo 1, capítulo 2.1.4 da diretiva de produtos sob pressão 97/23/CE (DGRL). Devido à exclusão do artigo 1, capítulo 3.6 da DGRL, os filtros hidráulicos são excluídos da DGRL, se não estiverem em categoria superior a I (diretriz 1/19). Neste caso não obtêm qualquer marca CE.

Dados para pedidos



Do elemento filtrante	2.		+ 0) 		
Elemento filtrante tipo de construção = 2.						Vedação
Tamanho nominal					M =	Vedação NBR
250/450 LDN = 0040 0063 0100 0160 0250 (0400				V =	Vedação FKM
450 LDN = 0630	1000					Válvula bypass
250/450 LD = 0003 ¹⁾ 0015 (0018			0 =		sem
Malha de filtragem em μm						Versão do elemento
nominal			0 =	•		Cola padrão T = 100 °C
Tela metálica em aço inoxidável, lavável: G10, G2	5 = G		0 =			Material padrão
Papel, não lavável: P10	= P		D ²	²⁾ =		níquel químico
absoluto (ISO 16889) Fibras inorganicas, não lavável: H3XL, H10XL, H20X	L= HXL					
ΔΡ		_				
máx. ΔP permitido do elemento filtrante			_			
30 bar		= A	Exem	plo de	e pedido:	
330 bar		= B	2.0063	3 H10	XL-B00-0-M	

¹⁾ Elemento filtrante 2.0004

²⁾ Apenas em conexão com a vedação FKM

³⁾ Z = Certificado de teste do fabricante M de acordo DIN 55350 T18

Tipos preferenciais

Filtro de pressão duplo sem Bypass, malha de filtragem 10 µm e pressão nominal 250 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δ <i>p</i> = 1 bar	Número do material
250 LD 0003 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	31	R928000838
250 LDN 0040 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	35	R928000832
250 LDN 0063 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	42	R928000833
250 LDN 0100 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	47	R928000834
250 LD 0015 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	85	R928000839
250 LD 0018 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	87	R928000840
250 LDN 0160 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	200	R928000835
250 LDN 0250 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	235	R928000836
250 LDN 0400 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	260	R928000837

Filtro de pressão duplo sem Bypass, malha de filtragem 3 µm e pressão nominal 250 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δ <i>p</i> = 1 bar	Número do material
250 LD 0003 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	16	R928000829
250 LDN 0040 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	18	R928000823
250 LDN 0063 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	21	R928000824
250 LDN 0100 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	28	R928000825
250 LD 0015 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	47	R928000830
250 LD 0018 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	54	R928000831
250 LDN 0160 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	90	R928000826
250 LDN 0250 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	126	R928000827
250 LDN 0400 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	165	R928000828

Filtro de pressão duplo sem Bypass, malha de filtragem 10 µm e pressão nominal 450 bar


Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δ <i>p</i> = 1 bar	Número do material
450 LD 0003 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	31	R928001028
450 LDN 0040 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	35	R928001020
450 LDN 0063 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	42	R928001021
450 LDN 0100 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	47	R928001022
450 LD 0015 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	85	R928001029
450 LD 0018 H10XL-B00-00V5,0-R0M0AE	87	R928001030
450 LDN 0160 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	200	R928001023
450 LDN 0250 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	235	R928001024
450 LDN 0400 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	260	R928001025
450 LDN 0630 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	390	R928001026
450 LDN 1000 H10XL-B00-00V5,0-S0M0AE	440	R928001027

Tipos preferenciais

Filtro de pressão duplo sem Bypass, malha de filtragem 3 μm e pressão nominal 450 bar

Тіро	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δ <i>p</i> = 1 bar	Número do material
450 LD 0003 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	16	R928001017
450 LDN 0040 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	18	R928001009
450 LDN 0063 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	21	R928001010
450 LDN 0100 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	28	R928001011
450 LD 0015 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	47	R928001018
450 LD 0018 H3XL-B00-00V5,0-R0M0AE	54	R928001019
450 LDN 0160 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	90	R928001012
450 LDN 0250 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	126	R928001013
450 LDN 0400 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	165	R928001014
450 LDN 0630 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	205	R928001015
450 LDN 1000 H3XL-B00-00V5,0-S0M0AE	268	R928001016

Dados para pedidos: elemento sinalizador elétrico para indicador de contaminação do filtro



Elemento sinalizador elétrico Tipo	Nº do material
ABZFV-E1SP-M12X1-1X/-DIN	R901025339
ABZFV-E2SP-M12X1-1X/-DIN	R901025340
ABZFV-E2SPSU-M12X1-1X/-DIN	R901025341

Exemplo de pedido:

Filtro de pressão com indicador de contaminação mecânico-ótico para p_{nominal} = 250 bar [3625 psi] com válvula Bypass, tamanho nominal 0063, com elemento filtrante 10 μ m e elemento sinalizador elétrico M12x1 com 1 contato para fluido hidráulico óleo mineral HLP de acordo com DIN 51524.

Filtro: 250 LDN 0063 H10XL-B00-09V5,0-R0M00AE Número do material: R928000833 Indicador de contaminação: ABZFV-E1SP-M12X1-1X/-DIN Número do material: R901025339

Conectores segundo IEC 60947-5-2 (Dimensões em mm [polegadas])

Para elemento sinalizador elétrico com conector redondo M12 x 1

Conector apropriado para K24 4 pólos, M12 x 1 com conexão união roscada, prensa cabo Pg9.

N.º do material R900031155

Conector apropriado para K24-3m 4 pólos, M12 x 1 com cabo PVC injetado, 3 m de comprimento.

Secção transversal do cabo: 4 x 0,34 mm²

Cores do cabo: 1 Marron


2 Branco


3 Azul


4 Preto

N.º do material R900064381

Outros conectores para conexão redonda, ver folha de dados RP 08006.







Dados técnicos (para aplicações diferentes dos valores indicados, favor consultar-nos!)

Elétricas (elemento sinalizador elétrico)

Conexão elétrica		Conector redondo M12x1, 4 pólos
Capacidade de carga nos	contatos, tensão contínua A	máx. 1
Faixa de tensão	E1SP-M12x1 V CC/AC	máx. 150
	E2SP V CC	10 até 30
Potência máxima de ligaç	ão com carga ôhmica	20 VA; 20 W; (70 VA)
Tipos de contato	E1SP-M12x1	AC
	E2SP-M12x1	NF com 75% da pressão de resposta NA com 100% da pressão de resposta
	E2SPSU-M12x1	NF para 75% da pressão de resposta NA para 100% da pressão de resposta Passagem de sinal com 30 °C [86 °F], Retorno de sinal com 20 °C [68 °F]
Indicação através de LED no elemento sinalizador e		Operação (LED verde); contato de 75% (LED amarelo) Contato de 100% (LED vermelho)
Tipo de proteção conform	e EN 60529	IP 65
Para tensão contínua acir	na de 24 V deve prever-se, para prote	ção dos contatos elétricos e supressor de fagulhas.
Massa Elemento sinaliz – com conector i		0,1 [0.22]


Curvas características


H3XL...


Peso esp.: < 0,9 kg/dm³

Curvas características Δp - Q para filtros completos


Delta p recomendado para partida = 1 bar









Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.










Curvas características H3XL...

Peso esp.: $< 0.9 \text{ kg/dm}^3$ Curvas características Δp - Q para filt


Curvas características Δp - Q para filtros completos Delta p recomendado para partida = 1 bar








Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.






Curvas características


H10XL...


Peso esp.: < 0,9 kg/dm³

Curvas características Ap - Q para filtros completos

Delta p recomendado para partida = 1 bar










Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.

120 mm²/s 46 mm²/s Viscosidade do óleo: 30 mm²/s










Curvas características H10XL...

Peso esp.: $< 0.9 \text{ kg/dm}^3$ Curvas características Δp - Q para filtros completos Delta p recomendado para partida = 1 bar










Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.







Dimensões



Dimensões (dimensões em mm)

Carcaça do filtro para elementos filtrantes de acordo com DIN 24550

Tipo	Capa- cidade em I	Peso em kg 1)	A 1	A2	A3 ²⁾	A4	A 5	A6	B1	B2	В3	B4
250/450 LDN 0040	2 x 0,2	12,5	92									
250/450 LDN 0063	2 x 0,3	14,0	155	109	110	60	60	120	238	90	85	160
250/450 LDN 0100	2 x 0,5	18,5	245									
250/450 LDN 0160	2 x 1,3	56,0	171									
250/450 LDN 0250	2 x 1,9	60,0	262	184		105	125	245	352	150	143	190
250/450 LDN 0400	2 x 3,0	66,0	412		120							
450 LDN 0630	2 x 4,5	122,5	418	192		110	110	240	440	190	166	245
450 LDN 1000	2 x 6,2	148,5	639	192		110	110	240	440	190	100	243

Tipo	B5	В6	В7	B8	C1 Conexão R0/S0	C 250	2 450	C3	C4	D1	D2	sw
250/450 LDN 0040												
250/450 LDN 0063	40	_	_	56	G ½	Ø 64	Ø 67	_	Ø9	_	35	24
250/450 LDN 0100												
250/450 LDN 0160					0.4 = 1.11.11							
250/450 LDN 0250	100	36,50	79,38	100	SAE 1 ½" 6000 psi	Ø 1	14	M16	Ø 18	25	43	32
250/450 LDN 0400					0000 p3i							
450 LDN 0630	120	44,45	96,82	110	SAE 2"	_	Ø 140	M20	Ø 23	30	46	41
450 LDN 1000	120	44,45	90,02	110	6000 psi	_	Ø 156	IVIZU	W 23	30	40	41

Carcaça do filtro para elementos filtrantes de acordo com padrão BRFS


Tipo	Capa- cidade em I	Peso em kg 1)	A 1	A2	A3 ²⁾	A4	A 5	A6	B1	B2	В3	B4
250/450 LD 0003	2 x 0,2	12,5	92	109	110	60	60	120	238	90	85	160
250/450 LD 0015	2 x 0,9	32,0	191	127.5	120	75	72,5	170	302	120	111	160
250/450 LD 0018	2 x 1,1	34,0	241	127,5	120	/5	12,5	170	302	120	111	160

Tipo	B5	В6	В7	В8	C1 Conexão R0/ S0	C2	C3	C4	D1	D2	sw
250/450 LD 0003	40	_	_	56	G 1/2	Ø 64	_	Ø9	_	35	24
250/450 LD 0015	75	27.76	57.15	80	SAE 1"	Ø 92	M12	Ø 14	22	36	32
250/450 LD 0018	/5	27,76	37,13	80	6000 psi	0 92	IVIIZ	0 14		36	32

¹⁾ Peso incl. elemento filtrante padrão e indicador de contaminação do filtro.

²⁾ Dimensão de desmontagem para substituição do elemento filtrante.

Peças de reposição




Peças de reposição

		Tamanho cons-	LDN	0000	0040	6900	0100	200	9	0160	0220	0400	0630	1000
		LDN; LD	3	0	250 450	250 450	250 450	250 450	250 450	250 450	250 450 250 450 250 450 250 450 250 450 250 450 250 250 250 250 250	250 450	- 450	- 450
Pos.	Guanti.	Denominação	Material						Número da peça	la peça				
-	_	Cabeçote do filtro (GGG 50					Pare	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	,c			
7	2	Copo do filtro	C-Un.					Para	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	,,,			
က	2	Elemento filtrante	diversas					Para pedio	Para pedido, indicar "Elemento filtrante"	Elemento	filtrante"			
3.1	2	Anel de vedação NI	NBR / FKM					Pare	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	J.,			
4	2	Anel de proteção	PTFE					Pare	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	J.,			
2	2	Anel de vedação NI	NBR / FKM					Para	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	,,			
9	2		42CrMo4						ı					4374
7	4	Anel de proteção	PTFE						ı					(2)
8	4	Anel de vedação NI	NBR / FKM						I					î
6	7	Parafuso de fixação	Un				-					778		
10	ļ	Manípulo do registro	n			30	3073				3074		3075	
10.1	_	Pino trava	Aço para mo- las/A4		7	754		3,	3434			747		
	8	Parafuso cilíndrico	A4		6	979					I			
Ξ	32	Parafuso cilíndrico	8.8			1		5	6/6		654		ı	
	24	Parafuso cilíndrico	8.8					I					661	
12	7	Batente	Un		36	3959		2	710		715		719	
13	2	Anel de proteção	PTFE					Pare	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	.,c			
14	2	Anel de vedação NI	NBR / FKM					Pare	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	,,,			
15	7	Anel de vedação NI	NBR / FKM					Pare	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	J.,			
17	_	Indicador de conta- minação do filtro	diversas				Veja des	crição em	" indicador	. de contan	Veja descrição em " indicador de contaminação do filtro"	filtro"		
18	2	Pino roscado	8.8					1					4371	
19	2	Tomada minimess	Un / FKM	- 1282	- 1282	2 – 1282	2 – 1282	2 – 1282	2 – 1282	1282	- 1282	- 1282	1282	
20	2	Válvula de desaeração	Bronze	848 –	848 –	848 –	848 –	848 –	848 –	848 –	848 –	848 –	I	
20.1	2	Anel de vedação 🛮 A	Aço mole				Para po	edido, indi	Para pedido, indicar "Filtro"				ı	
21	-	Válvula de compen- sação de pressão	diversas					Pare	Para pedido, indicar "Filtro"	dicar "Filtr	" _C			

1) Indicar pressão de abertura.

²⁾ Des. de pedid. indicar "Filtro". Todos os n.ºs de peças específico BRFS.

Peças de reposição (aplicação para filtros DIN e SAE)



Os dados para pedidos para elementos filtrantes podem ser consultados nos dados para pedidos na página 3.

ABZFV-HV5-1X/M-DIN

Jogos de vedação têm de ser encomendados sob indicação da chave completa.

Material da vedação e tratamento superficial por fluido hidráulico

R901025313

		Dados para pedidos	
Óleos minerais		Material da vedação	Versão do elemento
Óleo mineral	HLP de acordo com DIN 51524	M	0
Fluidos hidráulicos fogo resist	entes		
Emulsões	HFA-E de acordo com DIN 24320	М	0
Soluções sintéticas à base de água	HFA-S de acordo com DIN 24320	М	D
Soluções à base de água	HFC de acordo com VDMA 24317	М	D
Ésters fosfato	HFD-R de acordo com VDMA 24317	V	D
Ésters orgânicos	HFD-U de acordo com VDMA 24317	V	D
Fluidos hidráulicos altamente l	pio-degradáveis		
Triglicerídeos (óleo de colza)	HETG de acordo com VDMA 24568	М	D
Ésters sintéticos	HEES de acordo com VDMA 24568	V	D
Poliglicóis	HEPG de acordo com VDMA 24568	V	D

Montagem, operação, manutenção

Montagem do filtro

Comparar a pressão de operação com a indicação na placa de identificação.

Prender o cabeçote do filtro Pos. 1 na linha, considerando a direção de fluxo (setas de direção) e altura de desmontagem do elemento filtrante Pos. 3.

Retirar o bujão na entrada e saída do filtro, aparafusar o filtro na tubulação, verificando se a montagem foi feita sem tensões.

⚠ Atenção!

Reservatório pode encontrar-se sob pressão!

Montagem e desmontagem apenas na instalação sem pressão! Manter a compensação da pressão fechada em caso do filtro aberto!

Não a acionar a comutação em caso de filtro aberto!

Remover o copo do filtro apenas em estado sem pressão!

Não acionar a alavanca manual durante a substituição do elemento!

Não trocar o indicador de contaminação do filtro e a compensação da pressão, se o filtro estiver sob pressão!

Garantia funcional e de segurança está atrelada a utilização de peças de reposição originais da Rexroth!

A manutenção deve ser efetuada apenas por pessoal qualificado!

Operação

Colocar o manípulo do registro Pos. 10 na posição central e encher ambos os lados do filtro. Ligar a bomba de operação. Purgar o filtro abrindo as válvulas Pos. 19 ou Pos. 20, após saída do fluido de operação voltar a fechar. Comutar o filtro para a posição de operação. O manípulo do registro tem de se encontrar Pos. 10 no batente.

Manutenção

Se na temperatura de operação o pino de indicação vermelho sair do indicador de contaminação do filtro Pos. 17 até ao batente à tampa de plástico, e / ou se o processo de comutação for ativado na indicação eletrônica, o elemento filtrante está contamindo e tem de ser trocado ou limpo.

Substituição do elemento filtrante

Abrir registro Pos. 22 para compensar a pressão em ambas as metades do filtro.

Acionar manípulo do registro Pos. 10 e comutar para o sequndo filtro.

Voltar a fechar o registro Pos. 22.

No filtro colocado fora de serviço, reduzir a pressão de operação, abrindo as válvulas Pos. 19 ou Pos. 20.

Desaparafusar copo do filtro Pos. 2 ou tampa Pos. 6 (apenas nos 450 LDN 1000) do copo do filtro Pos. 2 e retirar o elemento filtrante Pos. 3, rodando ligeiramente o pino de encaixe no cabeçote do filtro Pos. 1. Verificar o copo do filtro Pos. 2 quanto a limpeza e, se necessário, limpar. Substituir elementos filtrantes H...-XL e P..., limpar elemento filtrante tipo G....

A eficácia da limpeza depende do tipo de contaminação e da altura do ΔP antes da substituição do elemento filtrante. Se o ΔP , após a substituição do elemento filtrante for superior a 50 % do valor antes da substituição do elemento filtrante também deve ser substituído o elemento G....

Voltar a encaixar elemento filtrante novo ou limpo, rodando-o ligeiramente em cima do pino de encaixe.

250/450 LDN 0040-0400 ou 250/450 LD 0003, 0015, 0018: Verificar anel de vedação Pos. 5 no copo do filtro Pos. 2, em caso de danos ou desgaste substituir.

450 LDN 0630-1000:

Verificar anel de vedação Pos. 8 no copo do filtro Pos. 2, em caso de danos ou desgaste substituir.

Rosquear o copo do filtro Pos. 2 ou tampa Pos. 6 e apertar com ferramenta apropriada para sextavado.

Abrir registro Pos. 22, purgar, abrindo as válvulas Pos. 19 ou Pos. 20, voltar a fechar após saída do fluido de operação. Voltar a fechar o registro Pos. 22.

Reservam-se os direitos técnicos!

Bosch Rexroth Filtration Systems GmbH Hardtwaldstraße 43, 68775 Ketsch, Germany Caixa postal 1120, 68768 Ketsch, Germany Telefone +49 (0) 62 02 / 6 03-0 Fax +49 (0) 62 02 / 6 03-1 99 brfs-support@boschrexroth.de www.eppensteiner.de © Bosch Rexroth AG, todos os direitos reservados, também em caso de pedidos de registo. Detemos todos os direitos de disponibilização, cópia e transmissão a terceiros.

Os dados indicados destinam-se unicamente a descrever o produto. Não podem ser deduzidas dos nossos dados quaisquer informações sobre uma dada característica específica, nem sobre a aptidão para um determinado fim. Os dados fornecidos não eximem o utilizador de fazer os seus próprios juízos e verificações. É conveniente ter sempre presente que os nossos produtos estão sujeitos a um processo natural de desgaste e de envelhecimento.